

So pflegen Sie Ihr geöltes Parkett

Materialcharakter

Geöltes Parkett überzeugt durch seine natürliche Optik und die Möglichkeit der gezielten Auffrischung. Die geölte Oberfläche dringt in das Holz ein und schützt es von innen, ohne die Offenporigkeit zu verschliessen.

Holz reagiert auf klimatische Schwankungen. Diese Eigenschaften sind materialtypisch und stellen keinen Qualitätsmangel dar.

Raumklima

Ideal ist eine Raumtemperatur von 20 bis 22 Grad bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 40 bis 50 Prozent, mindestens jedoch 35 Prozent. Auf beheizten Unterkonstruktionen darf die Oberflächentemperatur 26 Grad nicht überschreiten. Während der Heizperiode empfehlen wir den Einsatz von Luftbefeuchtern.

Erstbehandlung nach Verlegung

Nach der Verlegung empfehlen wir eine Erstpflege mit geeignetem Parkettöl. Dadurch werden Fugen zusätzlich geschützt und die Oberfläche optimal gesättigt.

Laufende Reinigung

Regelmässig staubsaugen oder trocken wischen. Bei Bedarf nebelfeucht mit Wasser und rückfettender Holzbodenseife reinigen. Je nach Beanspruchung rechtzeitig nachölen, um die Schutzwirkung und den seidigen Mattglanz zu erhalten.

Empfohlen

- Schmutzfangmatten im Eingangsbereich
- Filzgleiter unter Möbeln
- Blumentöpfe mit Untersetzern
- Regelmässiges Nachölen gemäss Herstellervorgaben

Vermeiden

- Mikrofasertücher
- Scheuermittel
- Dampfreiniger
- Nassreinigung mit stehendem Wasser
- Reinigungsmaschinen

Allgemeine Hinweise

Diese Empfehlungen entsprechen dem Stand der Reinigungstechnik. Eine Haftung im Einzelfall wird nicht übernommen. Die Rutsicherheit wird wesentlich durch Pflege und Reinigung beeinflusst.

Gerne beraten wir Sie persönlich und stellen Ihnen die exakt auf Ihren Boden abgestimmten Pflegeprodukte bei Teppich & Parkett CC AG zur Verfügung.

Mehr Pflgetipps

