

So pflegen Sie Ihren Laminatfussboden

Materialcharakter

Laminat vereint Widerstandsfähigkeit und zeitgemässe Gestaltung. Die widerstandsfähige Oberfläche ist unempfindlich gegenüber alltäglicher Beanspruchung und bleibt bei sachgerechter Pflege dauerhaft schön.

Als holzbasierter Werkstoff kann Laminat bei extremen Klimaschwankungen leicht reagieren. Ein konstantes Raumklima unterstützt die Formstabilität und den langfristigen Werterhalt.

Raumklima

20 bis 22 Grad bei 40 bis 50 Prozent relativer Luftfeuchtigkeit sind ideal. Während der Heizperiode Luftbefeuchtung empfohlen.

Erstbehandlung nach Verlegung

Nach der Verlegung Staub entfernen und nebelfeucht reinigen.

Laufende Reinigung

Staubsaugen mit Hartbodendüse oder nebelfeucht wischen. Nur geeignete Laminatreiniger verwenden.

Empfohlen

- Schmutzfangmatten
- Filzgleiter
- Weiche Stuhlrollen

Vermeiden

- Scheuermittel
- Schleifen oder Wachsen
- Dampfreiniger
- Stehendes Wasser

Allgemeine Hinweise

Diese Empfehlungen entsprechen dem Stand der Reinigungstechnik. Eine Haftung im Einzelfall wird nicht übernommen. Die Rutsicherheit wird wesentlich durch Pflege und Reinigung beeinflusst.

Gerne beraten wir Sie persönlich und stellen Ihnen die exakt auf Ihren Boden abgestimmten Pflegeprodukte bei Teppich & Parkett CC AG zur Verfügung.

Mehr Pflegetipps

